

Montageanleitung einer Klimmzugstange

Benötigtes Werkzeug: Schlagbohrmaschine, 10er Steinbohrer, Schraubenschlüssel, Befestigungsmaterial (acht 8er Schrauben und Dübel), Stift und Hammer.

1. Karton öffnen und Bestellung auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen.
2. Klimmzugstange nehmen und an der gewünschten Befestigungsstelle die Bohrlöcher markieren.



3. Alle Löcher ausreichend tief bohren, in der Regel reichen acht bis neun Zentimeter aus, anschließend Staub entfernen und die Bohrlöcher mit Dübeln versehen.



4. Alle Stockschrauben mit Hilfe einer Hutmutter bis auf ungefähr 5mm eindrehen.



5. Hutmutter und Unterlegscheibe abnehmen, Klimmzugstange anbringen und wieder mit der Hutmutter zusammen mit der Unterlegscheibe anschrauben. Fertig!



Wichtige Hinweise:

Aus allen Bohrlöchern sollte der Staub unbedingt entfernt werden, da ansonsten die Schrauben im Mauerwerk schnell greifen und abbrechen können.

Bei der Befestigung mit normalen Holzschrauben entfällt Punkt 4.